

Användarinstruktion

Master Lock 487 & 488 Stickproppslockout



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedure. Dra ur stickproppen och säkerställ att utrustningen är i AV-läge.
- 2** För matarkabeln genom lockout-enhetens kabelgenomföring. Placera stickproppen i enheten och vrid höljet tills halvorna sluter tätt runt propp och kabel.
- 3** Sätt personligt säkerhetskänglås i låshålet (hasp kan användas för fler lås) och fäst Danger/Do Not Operate + ID-märkning.
- 4** Kontrollera att proppen inte kan föras in i uttag och att utrustningen inte kan startas.

Viktigt!

- Används enbart inom ramen för LOTO - ska inte användas som stödskydd.
- Den patenterade roterande designen underlättar i trånga utrymmen och minskar risk för glapp.
- Följ principen En person - ett lås - en nyckel och märk tydligt med ansvarig/datum.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Inspektera hus, gångjärn, kabeltätning och låshål så att där inte finns några sprickor eller deformationer.
- Efter montering: Säkerställ att höljet sluter runt propp och kabel samt att hänglåset sitter korrekt.

Rengöring/förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt i lockout-station.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Roterande stickproppslockout som omsluter proppen och hindrar återinkoppling.
- Storlekar:
 - 487: För kablar upp till \varnothing 19 mm och stickpropp upp till \varnothing 57 mm \times L 82 mm (de flesta 110 V och många 220 V-proppar).
 - 488: För kablar upp till \varnothing 19 mm och stickpropp upp till \varnothing 76 mm \times L 152 mm (de flesta 240-550 V-proppar)
- Material: Zenex™ termoplast som är lätt, slagttåligt, dielektriskt och kemikaliebeständigt.