

Användarinstruktion

Netherlock NL-H Ventillås



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Ställ ventilen i önskat läge och tryckavlasta vid behov innan låsning.
- 2** Fäst NL-H på ventilens manöverdon. Enheten är gjord för att passa alla typer och storlekar av ventiler.
- 3** Trä den flexibla stålvejern genom enheten och dra den runt en fast förankringspunkt så att manöverdonet inte kan röra sig. Dra åt vajern så att den ligger sträckt utan slack och lås enheten med ett hänglås. Komplettera med tag/skylt enligt rutin.
- 4** Försök försiktigt manövrera ventilen. Den ska inte kunna vridas så länge vajer och hänglås sitter på plats.

Viktigt!

- NL-H kan låsa ventiler i både öppet och stängt läge.
- Välj en förankringspunkt som är stabil och gör att vajern kan dras åt utan att glida eller skavas.
- Tydlig märkning minskar risken för oavsiktlig manövrering och förenklar vid skiftöverlämning.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att mekanismen och vajern är hela, att isoleringen på vajern inte är skadad och att enheten går att spänna och låsa utan att kärva.
- Efter montering: Säkerställ att vajern är sträckt och att ventilen inte kan manövreras.
- Rengöring & byte: Torka av vid behov. Byt om vajern fått skador, om mekanismen blivit deformationerad eller om låsningen inte känns helt tillförlitlig.

Specifikation (översikt)

- Material: Syrafast och korrosionsbeständigt rostfritt stål, AISI 316.
- Vajer: Flexibel stålvejern Ø 3 mm med röd isolering. Längd 1,5 m.
- Funktion: Låser ventiler i valfri position, både öppet och stängt läge. Enkel att låsa med hänglås.