

Användarinstruktion

Master Lock S1010 Lockoutbag



Steg-för-steg

- 1** Välj de lockout-enheter ni behöver t.ex. hänglås, haspar, automatsäkringslås, taggar och lägg dem i väskan. S1010 levereras utan innehåll och fylls med valfria produkter.
- 2** Stäng dragkedjan och täcks av en skyddsflik som hjälper mot damm och smuts. Fäst väskan på bälte med kardborre-remmarna. Remmarna kan snabbt tas av och fungerar som break-away om väskan skulle fastna i maskineri.
- 3** Använd på plats. Ta fram rätt lockout-enhet, lås och märk enligt er LOTO-procedur. Lägg tillbaka enheterna i väskan mellan momenten.

Viktigt!

- Break-away för personsäkerhet. Kardborre-remmarna är designade att släppa om de fastnar i maskin. Bär alltid väskan på bälte, inte i löst hängande rem.
- För logg över vilka enheter som ingår i respektive väska (ID/ägare), så att LOTO-utrustning alltid kan redovisas.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera tyg, sömmar, dragkedja och kardborre-remmar. Säkerställ att väskan fäster säkert i bältet och att break-away-funktionen inte är skadad.
- Under användning: Håll innehållet sorterat så att kritiska enheter är direkt åtkomliga.
- Rengöring/förvaring: Borsta av smuts/damm och torka med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt och undvik långvarig exponering av UV/olja som kan påverka textil och kardborre. Återfyll väskan efter varje jobb enligt er checklista.

Specifikation (översikt)

- Typ: Kompakt lockout-väska med dragkedja och skyddsflik. Bältesfäste med kardborre.
- Utförande: Lättvikt med enkel huvudficka. Levereras utan innehåll.
- Mått: 159 × 228 × 108 mm.
- Relaterade kit: S1010E410KA / S1010E410KABAS - färdigpackade el-kit (hänglås, haspar, brytarlås, taggar) i S1010-väska.