

Användarinstruktion

Master Lock S1700 Lockoutstation



Steg-för-steg

- 1** Välj en tydlig, lättåtkomlig plats nära de maskiner stationen ska användas, men utanför riskzon och utrymningsvägar. Vägghämta stationen enligt företagets rutiner.
- 2** S1700 levereras tom. Fyll den med era lockoutenheter. Den nedre behållaren rymmer maskinspecifika lockoutdon och taggar, de fyra övre fästkrokarna används för hänglås och haspar.
- 3** Bestäm en enkel standardlayout t.ex. hänglås till vänster, haspar i mitten, automatsäkringslås/taggar i behållaren. Märk gärna stationen med område/linje/maskintyp för att underlätta rätt användning.
- 4** Vid underhåll hämtar varje tekniker sitt personliga hänglås och nödvändiga lockoutenheter från stationen. Utför Bryt & Lås enligt rutin och återlämna utrustningen när arbetet är klart.

Viktigt!

- Stationen är till för säkerhetshänglås, haspar och lockoutdon. Ska inte användas som allmänt verktygs- eller nyckelskåp.
- Inför gärna rutin för regelbunden påfyllnad och kontroll av innehållet.
- Lås från stationen används som personliga säkerhetshänglås. Ingen får ta bort någon annans lås, även om de förvaras på samma station.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att plastlåda, väggfäste, fästkrokar och behållare är hela och sitter stadigt.
- Under användning: Eftersom stationen är öppen ser du snabbt om hänglås, haspar och lockoutdon saknas. Komplettera vid behov.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel. Byt station om plasten spricker, om fästkrokarna blir deformerade eller om stationen inte längre kan monteras säkert.

Specifikation (översikt)

- Typ: Kompakt ofylld lockoutstation. För samlad, väggmonterad förvaring av hänglås, taggar och lockoutdon nära låspunkten.
- Mått:
 - Yttermått station ca 196x247x85 mm.
 - Nedre behållare ca 165x73 x73 mm.
- Kapacitet & upphängning: 4 fästkrokar/hanger clips för säkerhetshänglås och/eller haspar.
- Material: Slagtålig polykarbonat för lång livslängd i korrosiva/krävande miljöer.
- Färg: Gul.