

# Användarinstruktion

## Master Lock S2151 & S2153 Lås för tryckknapp



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Identifiera rätt knapp/omkopplare och säkerställ säkert läge.
- 2** Välj lämpligt lås:
  - S2151 (avtagbar): levereras med både standardbas och självhäftande retrofit-bas för paneler med skyltplåt eller ojämn yta.
  - S2153 (fast): monteras direkt i panelens bezel/fästkrage för en mer permanent installation.
- 3** Centrera över knappen. För S2151: välj nyinstallationsbas eller retrofit-bas beroende på panelens geometri; pressa fast enligt anvisning. För S2153: placera så att bezel låser fast enheten.
- 4** För över det klara locket så att knappen omsluts och inte kan tryckas/vridas. Sätt personligt säkerhetshänglås i låspunkten Märk med Danger/Do Not Operate + ID enligt rutin.

### Viktigt!

- Dessa är skyddskåpor som förhindrar åtkomst till knappen/vridaren. Använd tillsammans med er LOTO-process och personliga hänglås.
- Bekräfta att knappen inte används för säkerhetsfunktioner innan den spärras.
- Kontrollera att kablar bakom panelen inte ligger i kläm när basen monteras.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att bas, låshål och gångjärn är hela och rena och att vald modell passar knappens diameter och höjd.
- Efter montering: Säkerställ att kåpan inte kan lyftas utan upplåsning och att knappen inte kan manövreras.
- Rengöring/förvaring: Torka med mildt rengöringsmedel. Byt enhet vid sprickor/deformation.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Skyddskåpa för tryckknapp/rotationsomkopplare som förhindrar oavsiktlig manövrering.
- Kompatibilitet (panelhål): Ø 22,5 mm & Ø 30,5 mm (S2151/S2153).
- Knappstorlek: S2151: upp till Ø 51 mm × H 44 mm. S2153: upp till Ø 40 mm × H 44-45 mm.
- Material: Transparent PC/ABS
- Medföljande (S2151): 1 lock + 1 nyinstallationsbas + 1 retrofit-bas (dubbelhäftande). S2153: enhet som fångas av bezel.