

Användarinstruktion

Master Lock S3080 Kulventillås



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Tryckavlasta systemet vid behov, identifiera kulventilen och ställ den i OFF - eller ON om den ska låsas öppen.
- 2** Öppna S3080 och placera de fyra "benen" så att de omsluter rör/ventilspak. Anpassa läget efter ventilens dimension. Skjut enheten så att spaken blockeras i önskat läge. Vid behov kan S3080 kombineras med S806 wire-lockout för extra säkring.
- 3** Placera säkerhetshänglås i ett av låshålen. Märk med Danger/Do Not Operate-taggar och ID enligt rutin.
- 4** Kontrollera att avstängningen inte kan återställas innan arbete påbörjas. Ventilen ska inte kunna ändra läge när låset sitter på plats.

Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout - inte som stöldskydd.
- Bestäm om ventilen ska låsas öppen eller stängd och bekräfta i er LOTO-dokumentation.
- Kapacitet: Upp till 4 hänglås. Använd hänglås med bygeldiameter ≤ 7 mm.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att hus, ben och låshål är hela och rena. Säkerställ att enheten sitter stadigt på ventilspak och rör innan låsning.
- Efter montering: Kontrollera att ventilen inte kan manövreras och att samtliga hänglås sitter korrekt.
- Rengöring/förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt i lockout-station.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Justerbart kulventillås för kvartsvarvsventiler. Blockerar ventilen i öppet eller stängt läge.
- Ventilintervall: 13-51 mm ($\frac{1}{2}$ -2").
- Låspunkter: 4 låshål för Master Lock/American Lock-hänglås med max bygel $\varnothing 7$ mm.
- Material: Zenex™ termoplast som är kemikalie- och temperaturbeständigt.
- Tillbehör: Kan samverka med S806 wire-lockout för extra fixering runt rör/ventil.