

Användarinstruktion

Master Lock 427 Skyltbygel



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedure. Stoppa utrustningen, bryt all relevant energi och verifiera säkert läge innan du monterar skyltbygeln.
- 2** Välj en tydlig och stabil låspunkt – t.ex. handtag på brytare, ventilratt, ögla på lockoutenhet eller särskild upphängningspunkt för lås. Låspunkten ska inte kunna flytta sig när skyltbygeln är stängd.
- 3** Öppna skyltbygelns käft, för den runt låspunkten och låt käften sluta helt. Sätt personliga säkerhetshänglås i låshålen.
- 4** Kontrollera att skyltbygeln inte kan lyftas från låspunkten, att alla lås sitter korrekt och att utrustningen inte kan manövreras.

Viktigt!

- Skyltbygeln fungerar både som låsbygel och varningsskylt – den ska alltid användas tillsammans med personliga lås, inte som enbart skylt.
- Upp till 5 tekniker kan låsa samma objekt med var sitt hänglås. Utrustningen får inte återstartas förrän samtliga lås är borttagna.
- Varje person ska använda sitt eget lås och sin egen nyckel – ingen får ta bort någon annans lås.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att aluminiumkropp, rostfria käftar, fjäderarm och låshål är hela, utan sprickor, deformation eller grader. Säkerställ att varningsetiketterna är läsbara.
- Funktionstest: Öppna/stäng bygeln några gånger utan lås och kontrollera att fjäderarmen snäpper igen och håller runt låspunkten.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel. Byt skyltbygel om den är böjd, sprucken eller om käften inte stänger säkert.

Specifikation (översikt)

- Typ & funktion: Labeled snap-on lockout-skyltbygel som kombinerar lockout och tagout för flera användare samtidigt.
- Mått: ca 73 × 178 mm. Invändig bygelöppning: ca 44 × 54 mm.
- Kapacitet: Plats för 5 säkerhetshänglås. Max bygeldiameter: upp till 7 mm.
- Material: Anodiserad aluminium med rostfria stålkäftar för styrka och korrosionsmotstånd.
- Varningsetikett: Flerspråkig (engelska, franska, spanska) enligt Master Lock specifikation.