

Användarinstruktion

Reece YPSL1 & L0002 Lockout för uttag



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Bryt spänningen, säkra mot återinkoppling och verifiera spänningslöst läge innan du påbörjar låsning.
- 2** Fäst lockouten på kontaktens yttre r kant så att den blockerar införing i uttaget. Kontrollera att den sitter stabilt på kontakten. YPSL1 monteras på CEE-hankontakten och förhindrar inkoppling, medan L0002 förs in i CEE-uttaget och låses fast med uttagslocket.
- 3** För in enheten helt i uttaget med korrekt riktning. Stäng uttagslocket så att det ligger an mot enhetens fixeringsläge. Lås enheten enligt variant. YPSL1 med ett säkerhetshänglås och L0002 med t.ex. låsbygel och hänglås, kabelband eller vajerlås. Komplettera alltid med tag/skylt för identifiering.
- 4** Kontrollera att lockouten sitter säkert och att uttag eller kontakt inte kan användas så länge låsningen är monterad.

Viktigt!

- Verifiera alltid spänningslöst läge innan arbete påbörjas. Lockouten förhindrar inkoppling men ersätter inte elsäker kontroll.
- Använd personligt säkerhetshänglås och komplettera med tag/skylt så det framgår vem som låst och varför.
- Låsningen får endast avlägsnas av behörig person enligt lokal LOTO-rutin.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att plastdelar/låspunkter är hela och rena, utan sprickor eller deformation.
- Efter montering: Säkerställ att lockouten sitter fast och att uttag/kontakt inte kan användas.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel. Byt enhet om den är skadad eller om låsningen inte längre blir säker.

Specifikation (översikt)

- Typ: Lockout för CEE-uttag/kontakter.
- Varianter:
 - YPSL1: 110-415 V, monteras på hankontakt.
 - L0002: 230 V, förs in i uttag.
- Material: Slagtålig, flamskyddad och UV-stabiliserad plast.
- Låsning: YPSL1 för 1 hänglås $\varnothing \leq 7$ mm. L0002 säkras med hasp/hänglås, kabelband eller vajerlås.
- Användning: Förhindrar inkoppling av uttag/kontakt vid Lockout/Tagout.