

Användarinstruktion

Brady 050940 Minivajerlås



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Stoppa utrustningen, isolera energin och verifiera säkert läge innan låsning.
- 2** Välj låspunkter. Dra ut vajer ur låshuset och för den genom låspunkten t.ex. handtag/spak och tillbaka mot låshuset. Mata in vajerändarna i låshuset och tryck på knappen så att den självupprullande mekanismen drar åt vajer och lämnar minimalt slack.
- 3** Sätt personliga säkerhetshänglås i låshålen (upp till 6 st) och komplettera med tag/ID enligt rutin.
- 4** Kontrollera att vajer sitter spänt, att låset ligger an stabilt och att den spärrade utrustningen inte kan manövreras.

Viktigt!

- Vajern ska vara ordentligt sträckt så att handtag/spak inte kan röra sig. Mekanismen är gjord för att automatiskt "cincha" vajern tight.
- Passar bra för fränkskyljare/avstängningsbrytare och små ventiler där en flexibel vajer behöver dras runt handtag eller spak.
- Följ principen En person – ett lås – en nyckel och märk tydligt med ansvarig/ID.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att låshus, knappmekanism och vajer är hela och att vajer löper ut/in utan att kärva.
- Efter låsning: Säkerställ att vajer inte kan glida ur låspunkterna och att utrustningen inte kan återstartas.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel. Byt enheten vid skadad vajer/beläggning, sprickor eller om mekanismen inte längre drar åt säkert.

Specifikation (översikt)

- Typ: Kompakt minivajerlås för el- och mekanisk lockout.
- Vajer: Inplastad/vinylbelagd stål vajer. Längd ca 2,5 m och diameter 1,6 mm.
- Funktion: Vajer lagras internt. Självupprullande/knappstyrd mekanism som drar åt automatiskt och minimerar slack.
- Kapacitet: Plats för upp till 6 hänglås.
- Hänglås max bygeldiameter: Ca 7 mm.
- Material: Slagtålig nylon/polyamid.