

Användarinstruktion

Brady 145579 Grupplåsbox



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Samla in maskin-/kontrollnycklar från samtliga isoleringspunkter.
- 2** Använd väggfästet för fast läge nära arbetsområdet (utanför riskzon) eller lyft av boxen för portabel användning.
- 3** Placera nycklarna på nyckelkrokarna och stäng locket. Varje tekniker sätter sitt personliga säkerhetshänglås i boxens låspunkter. Nycklarna blir otillgängliga tills sista låset är borttaget.
- 4** Kontrollera att locket inte kan öppnas och att nycklarna är otillgängliga tills sista hänglåset tas bort.

Viktigt!

- Stationen är en förvarings- och kontrollpunkt för LOTO-utrustning – den ersätter inte proceduren.
- Använd snabbsläppet för att flytta boxen säkert mellan arbetsställen; häng tillbaka i väggfästet efter bruk..
- Vid överlämning sätter nästa person sitt lås på innan föregående tar sitt lås av.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera gångjärn, låspunkter, väggfäste och att fronten/låset stänger utan hinder.
- Efter låsning: Säkerställ att nycklarna är inlåsta och att alla personliga hänglås sitter korrekt. Använd etiketterna för jobbnr/ansvarig/datum.
- Rengöring/förvaring: Torka av box och fäste med mildt rengöringsmedel. Håll låshål rena. Förvara i väggfästet när boxen inte används.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Safety REDBOX® grupplåsbox; väggmonterbar & portabel via quick-release.
- Kapacitet: Upp till 12 hänglås på locket.
- Material & utförande: Tungt stål med pulverlack, robust polykarbonathandtag.
- Mått (BxHxD): ca 236 × 155 × 91 mm.