

Användarinstruktion

S442 & MLH12 Låsbygel



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Stäng av och isolera utrustningen. Lås vid behov primär brytare/ventil och verifiera att energi är frånkopplad.
- 2** Välj en fast och stabil fästpunkt där den tunna bygel kan föras igenom, t.ex. en liten ögla i apparatskåp, ventilspärr eller automatsäkringslås.
- 3** För bygel genom lockoutenheten och skjut ihop den. Sätt personliga säkerhetskängslås i låshålen. Märk med Får ej manövreras / Do not operate och ID enligt er rutin.
- 4** Kontrollera att låsbygel inte kan lossas från fästpunkten när hänglåsen sitter i och att den spärrade utrustningen inte kan manövreras eller återinkopplas.

Viktigt!

- Den tunna bygel är avsedd för små isoleringspunkter och trånga utrymmen där vanliga haspar inte får plats.
- Upp till fyra tekniker kan låsa samma punkt samtidigt. Utrustningen får inte tas i drift förrän alla personliga lås är borttagna.
- Låsbygel är ett hjälpmedel för Lockout/Tagout – inte avsett som stöldskydd eller mekanisk lastbärare.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att bygel, plastkropp och låshål är hela, utan sprickor eller deformation. Säkerställ att bygel kan skjutas till/från låsläge utan att kärva.
- Efter montering: Säkerställ att bygel sitter ordentligt i låspunkten och att samtliga hänglås är korrekt låsta.
- Rengöring & förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Förvara torrt, skyddat från kraftig värme/UV. Byt låsbygel vid sprickor, missfärgning, deformation eller om den tappat sin styvhet.

Specifikation (översikt)

- Typ: Kompakt, icke-ledande låsbygel i plast/nylon för små låspunkter och trånga el-applikationer.
- Kapacitet: Upp till 4 säkerhetskängslås.
- Mått: Cirka 106 × 61 mm (H × B). Bygeldiameter ca 3 mm.
- Färger: Röd och gul.